



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPĐD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TÍNH TIỀN

1. Khởi động cân. On/Off

- Đặt cân vững chắc trên mặt bàn, sau đó nhấn phím On/Off để khởi động cân. Cân sẽ khởi động trong vòng 3-5s, cân hiển thị 0.000 sau khi khởi động xong.
- Nếu cân không hiển thị ổn định ở điểm 0 thì ấn nút >0< để xác lập điểm không trước khi cân.
- Hãy làm ấm cân 10 phút trước khi cân bằng cách bật cân trước 10 phút.

2. Chức trừ bì

- Khi cân loại hàng hóa có hình dạng tròn hoặc công kênh, ta đặt khay đỡ lên trên bàn cân sau đó nhấn nút >T để trừ đi khối lượng của khay. Sau đó đặt vật cần cân lên khay. Lúc này màn hình cân sẽ hiển thị chính xác khối lượng của hàng hóa.

3. Cân tính giá 1 mặt hàng.

- **Ví dụ :** nếu trái cam của bạn có đơn giá là 20.500/kg. Bạn đặt 1kg cam lên trên cân. Sau đó nhập đơn giá vào bằng cách bấm phím 20 sau đó bấm phím (.) sau đó màn hình TOTAL sẽ hiển thị số tiền mà khách hàng phải trả. Nếu khách hàng trả thừa số tiền, ta bấm phím CG sau đó nhập số tiền khách đưa. Màn hình TOTAL sẽ hiển thị số tiền ta phải trả lại cho khách. Để xóa mã vừa cân ta bấm phím CE.

4. Chức năng cân tính giá nhiều sản phẩm.

- Nếu khách hàng của bạn mua nhiều loại hàng hóa, thì bạn cần đến chức năng tính tổng này.

Ví dụ : bạn cân táo và chuối với 2 đơn giá khác nhau. Bạn đặt số táo lên bàn cân, sau đó nhập đơn giá vào như cân tính giá 1 mặt hàng, số tiền sẽ được hiển thị lên. Lúc này chúng ta sẽ bấm M+ màn hình hiển thị -Add- và trong màn hình đơn vị hiển thị "1". Có nghĩa là đã tính tổng lần 1. Bạn bỏ số táo đó ra và đặt số chuối lên bàn cân. Nhập đơn giá của chuối. số tiền sẽ được hiển thị lên. Bạn lại bấm M+ màn hình hiển thị -Add- và trong màn hình đơn vị hiển thị "2". Có nghĩa là tính tổng lần 2.

Để xem lại kết quả sau 2 lần tính tổng, bạn bấm MR màn hình sẽ hiển thị ToTAl và trong màn hình đơn vị sẽ hiển thị số 2. Màn hình tổng sẽ hiển thị tổng của 2 lần cân. Cách tính trả lại tiền thừa cho khách cũng giống như trong tính giá 1 mặt hàng. Để xóa bộ nhớ tính vừa xong ta bấm phím MC.

4. change CG

Trong trường hợp khách hàng trả thừa so với số tiền trên màn hình. Ta nhấn nút CG và nhập số tiền của khách đưa vào. Lúc này màn hình hiển thị tổng sẽ hiển thị ra số tiền cần trả lại cho khách.

Nhấn CG lần nữa để trở về mode tính toán giá cả. ba tích lũy trên sẽ lưu trong bộ nhớ, trừ khi bạn nhấn MC chìa khóa để xóa bộ nhớ

5. Sạc pin.

Cần sạc pin 8h cho lần sạc đầu tiên. Trên màn hình có đèn chỉ thị mức pin, chú ý quan sát đèn báo mức pin để sạc điện cho cân.