



Hướng Dẫn Sử Dụng

Cân treo OCS-SP-1

1. Nguồn sử dụng chính :

- pin 6v/5Ah. Thời lượng sử dụng có thể lên đến 50h cho 1 lần sạc.
Thời gian sạc \geq 8h
- Bộ sạc 9VDC/1000mA

2. Đèn báo chỉ thị :

- Zero : đèn báo ổn định điểm 0
- Tare : đèn báo đã trừ trọng lượng bì
- Hole : đèn báo giá trị cân được giữ tạm thời
- Stb : đèn báo giá trị cân đã ổn định
- Lb : đèn báo cân đang ở đơn vị Lb của anh
- Kg : đèn báo cân đang ở đơn vị kg

3. Phím chức năng :

- ON/OFF : tắt mở nguồn cân. Bấm và giữ 3s
- Phím ZERO : khi khởi động cân mà cân chưa về vị trí ổn định điểm 0 ta nhấn phím ZERO để xác lập điểm 0
- Phím TARE : với những mặt hàng không dễ trao vào móc ta có thể sử dụng dây móc hoặc vật móc khác để treo hàng vào cân. Khi đó khối lượng dây móc mới được loại bỏ nhờ nhấn phím TARE
- Phím HOLD : sau khi giá trị cân hàng ổn định để lưu trữ giá trị tạm thời ta nhấn phím HOLD. Để tiếp tục cân mã tiếp theo ta nhấn trả lại phím HOLD

4. Bộ điều khiển từ xa : bộ điều khiển từ xa cũng bao gồm các phím chức năng như trên màn hình chính của cân, còn có các phím chức năng khác phục vụ cho việc cài đặt và hiệu chỉnh cân. Kính mong quý khách lưu ý cất giữ cẩn thận và tránh sử dụng những phím không giống trên màn chính.