



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng cân JWL

I. Các chú ý trước khi sử dụng cân :

- Đặt cân trên bàn hoặc nền phẳng, vững chắc. Kiểm tra độ phẳng của cân bằng các quan sát giọt nước thẳng bằng ở vị trí giữ vòng tròn. Điều chỉnh giọt nước thẳng bằng, bằng cách điều chỉnh 4 chân cân.
- Kiểm tra và loại bỏ các vật tỳ, kẹt giữa đĩa cân và thân cân.
- Kết nối đèn tín hiệu với cân.
- Khởi động cân bằng công tắc cứng bên hông. Kiểm tra tình trạng pin. Nếu pin yếu cần tiến hành sạc điện cho pin.

II. Các phím chức năng.

- Unit : Để chuyển đổi các đơn vị cân.
- G/N : Hiện thị khối lượng tổng hoặc khối lượng thực.
- Tare : Trừ bì.
 - Bỏ trừ bì
 - Lựa chọn các thông số phía sau
 - Lựa chọn bản ghi phía sau khi kiểm tra các bản ghi tổng.
- ZERO/ESC :
 - Xác lập điểm Zero.
 - Thoát khỏi các chế độ cài đặt.
- M-/SET :
 - Bấm dài để vào chế độ cài đặt chức năng.
 - Bấm để xóa các bản ghi tính tổng cộng dồn.
- M+/SAVE :
 - Thêm địa chỉ lưu trữ thông tin vào bộ nhớ cộng dồn.
 - Chỉnh sửa, lưu và quay lại các lựa chọn trước.
- MR :
 - Gọi lại các giá trị trong bộ nhớ.
 - Lựa chọn các thông số trước.
 - Lựa chọn các bản ghi trước khi tìm kiếm bản ghi cộng dồn.
- Print/Hi :
 - Tăng giá trị.
 - Cài đặt mức cảnh báo cao.
 - In.
- Hold/LO :
 - Giảm giá trị.
 - Cài đặt mức cảnh báo thấp.
 - Chức năng giữ giá trị cân.

III. Các chức năng hoạt động đặc biệt.

1. Chức năng cân kiểm tra.

- Bắt đầu bằng việc cài đặt mức cảnh báo thấp : bấm và giữ phím HOLD/LO màn hình hiển thị bằng số để cài đặt mức khối lượng thấp nhất. bấm MR và TARE để dịch chuyển con



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

số. Bấm Print/Hi và Hold/Hi để tăng giảm số. Bấm M-/SET để cho phép hoặc không cho phép chức năng này hoạt động.

- Bấm M+/Save để lưu và quay lại trạng thái cân thông thường.
 - Bấm và giữ phím Print/Hi để cài đặt mức khối lượng cao. Sửa dụng các phím MR và TARE để dịch chuyển số. Bấm phím Print/Hi và Hold/Hi để tăng giảm số.
 - Bấm M+/Save để lưu và quay lại trạng thái cân thông thường.
2. Chức năng đếm.
- Bấm unit để lựa chọn đơn vị PCS
 - Bấm G/N để lấy mẫu.
 - Bấm Print/Hi hoặc hold/lo để lựa chọn mẫu.
 - Đặt số lượng mẫu tương ứng với màn hình rồi bấm phím TARE xác nhận số lượng mẫu.
 - Bỏ vật mẫu ra và thực hiện chế độ cân đếm.
 - Để quay lại chế độ cân thông thường bấm chuyển đổi đơn vị về g hoặc kg.