



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng cân sàn bộ chỉ thị A12

1. Quy trình vận hành.

- Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân và căn chỉnh cân cho thăng bằng. Cân phải đặt trên nền vững chắc, không rung để tránh hiện tượng sai lệch của cân.
- Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân rồi mới bật công tắc nguồn khởi động cân.
- Chờ số chỉ trên bộ chỉ thị (đầu cân) ổn định ở vị trí điểm "0" mới bắt đầu cho tải lên bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị đang hiển thị số "0" tránh thất thoát khối lượng. Nếu chỉ số trên bàn cân khi bật nguồn không hiển thị số "0" người điều hành phải ấn phím "Zero" để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về "0" sau khi đã kiểm tra bàn cân đã không tải trước khi bắt đầu cân.
- Không cân tải nặng quá mức cân max.
- Khi đặt tải lên cân không quá mạnh, và hạn chế tì càng xe nâng quá mạnh lên mặt sàn cân.
- Khi cân ta nên đặt tải vào ở giữa mặt sàn cân để các load cell chịu lực đều nhau.
- Lưu ý không để tải quá lâu trên mặt sàn cân sẽ dẫn đến hiện tượng mỏi loadcell.
- Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để đá hoặc vật lạ chèn giữa mặt bàn cân và hàm cân gây sai số cho cân.
- Tránh nước ngập loadcell gây hư hỏng
- Khi không cân thì không để tải lên mặt sàn cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn cung cấp cho đầu cân.

2. Chức năng hoạt động của cân.



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

2.1 Bật Nguồn & Thiết Lập Điểm '0' Tự Động

2.1.1 Màn hình sẽ hiện "999999-000000" để tự kiểm tra khi bật nguồn. Sau đó nó sẽ vào chế độ cân thông thường.

2.1.2 Khi bật, nếu tải trọng lượng trên bàn cân lệch từ điểm số không, nhưng vẫn trong phạm vi thiết lập điểm '0', các chỉ số sẽ thiết lập tự động bằng '0'; Nếu ngoài phạm vi, nó cần điều chỉnh điểm '0' hoặc hiệu chỉnh lại hoặc khởi động lại.

2.2 Thiết Lập Điểm '0' Bằng Tay

2.2.1 Trong chế độ cân thông thường, khi có một số lỗi khi không có tải trên bàn cân mà màn hình không hiển thị '0', nhấn **[Zero]** để làm cho các chỉ số được về '0'.

2.2.2 Nếu giá trị hiển thị lệch từ số điểm '0', nhưng vẫn nằm trong phạm vi '0', nhấn **[Zero]** thì được. Nếu khối lượng lớn quá, Nhấn **[Zero]** là không hợp lệ. (Trong tình trạng này, xin vui lòng điều chỉnh lại hoặc thiết lập lại các thông số '0')

2.2.3 Chỉ khi nào đèn báo ổn định sáng lên thì mới có thể đưa về '0'.

2.3 Chức Năng Trừ Bì

Khi màn hình hiển thị trọng lượng, và đến báo ổn định sáng, nhấn phím **[Tare]**, màn hình sẽ trừ giá trị trọng lượng đang hiển thị như trọng lượng bì. Sau đó hiển thị chỉ số trọng lượng tịnh là "0", và đèn báo Tare sáng lên. Khi bỏ bì ra khỏi bàn cân thì cân sẽ hiển thị khối lượng âm, khi đó nhấn **[TARE]** để về '0.0'

2.4 Chức Năng Cộng Dồn

Trong chế độ cân thông thường, Khi màn hình hiển thị trọng lượng dương, và đến báo ổn định sáng, nhấn phím **[Accum]** để cộng dồn trọng lượng hiện tại và hiển thị trọng lượng đã cộng dồn, đèn báo cộng dồn sáng lên. Nhấn phím này một lần nữa, nó sẽ trở lại chế độ cân thông thường và đèn báo cộng dồn sẽ tắt. Các hoạt động cộng dồn tiếp theo phải được thực hiện sau khi trọng lượng được trở về '0'. Khi trọng lượng tích lũy được hiển thị, nhấn **[Func]** để xóa khối lượng cộng dồn trong bộ nhớ và nhấn phím **[Accum]** để về chế độ



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

cân thông thường. Nếu cần kiểm tra trọng lượng cộng dồn, bỏ hết tải trên bàn cân bằng '0', sau đó nhấn [Accum] để hiển thị trọng lượng cộng dồn.

2.5 Chức Năng Đếm Số Lượng

Trong chế độ cân thông thường, nhấn phím [Func] để vào chế độ đếm, màn hình sẽ hiện "count", và nhấn phím [Accum] màn hình sẽ hiện "C00000", nhấn phím [Tare] để di chuyển các hình tam giác nhỏ tương ứng với các chữ số, số tương ứng với các hình tam giác nhỏ sẽ được tăng lên mỗi đơn vị sau khi nhấn phím [Zero] để nhập vào số mẫu có trên bàn cân; và nó sẽ vào chức năng đếm sau khi nhấn phím [Accum]. đèn báo cộng dồn sáng lên. nhấn phím [Func] để về chế độ cân thông thường. Sau khi vào chức năng đếm, "count" sẽ được hiển thị, nhấn phím [Accum] 2 lần để vào kiểu đếm trực tiếp, màn hình sẽ hiển thị theo kết quả của lần lấy mẫu cuối cùng. (Trong quá trình này, nếu lỗi ERR4 xuất hiện, nó có nghĩa là lấy mẫu không thành công, màn hình sẽ giữ kết quả từ các lần lấy mẫu cuối cùng)