



Hướng dẫn sử dụng cân SW1S

I. Quy trình trước khi cân.

- Trước khi cho cân vào sử dụng ta đặt cân trên nền vững chắc, không rung và căn chỉnh cân cho thăng bằng để tránh hiện tượng sai lệch của cân.
- Khi bắt đầu bật nguồn sử dụng cân, cần kiểm tra loại bỏ vật lạ khỏi bàn cân rồi mới cắm điện. Cân nên được cắm điện trước 15 phút trước khi tiến hành cân.
- Chờ số chỉ trên màn hình hiển thị ổn định ở vị trí điểm "0.0" mới bắt đầu cho tải lên bàn cân (Lưu ý: Chỉ được phép cho tải lên cân khi số chỉ trên bộ chỉ thị đang hiển thị số "0.0" tránh thất thoát khối lượng). Nếu chỉ số trên màn hình hiển thị cân khi bật nguồn không hiển thị số "0.0" người điều hành phải ấn phím "Zero" để đưa số chỉ trên bộ chỉ thị về "0.0" trước khi bắt đầu cân.
- Không cân tải nặng quá mức cân max.
- Không đặt tải lên cân quá mạnh.
- Lưu ý không để tải quá lâu trên cân sẽ dẫn đến hiện tượng trôi số.
- Khi không cân thì không để tải trên cân và tắt điện, rút phích cắm nguồn cung cấp cho cân.

II. Các Phím chức năng.

Phím bấm	Chức năng
>0<	Sử dụng để đặt điểm 0.
>T<	Sử dụng để đặt trừ bì hoặc hủy trừ bì
H	Sử dụng để xác nhận giá trị ổn định. Khối lượng này là khối lượng trung bình.
	Sử dụng để bật và tắt nguồn cân.

III. Chức năng hoạt động.

- Chức năng thông thường: Bấm nút khởi động nguồn, chờ chỉ số trên màn hình hiển thị 0.0 thì đặt sản phẩm lên cân. Chú ý có dấu tròn nhỏ góc trên bên trái màn hình là thể hiện giá trị cân ổn định.
- Chức năng trừ bì : Sau khi khởi động nguồn, màn hình hiển thị 0.0, ta đặt giỏ, thùng chứa sản phẩm lên cân. Sau đó bấm phím >T< để thực hiện trừ



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPHD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

khối lượng giỏ hoặc thùng chứa sản phẩm. Màn hình hiển thị về 0.0. Sau đó ta mới đặt sản phẩm vào giỏ hoặc thùng chứa để cân. Khi nhắc cả giỏ hoặc thùng chứa sản phẩm ra khỏi cân. Giá trị trên màn hình hiển thị âm khối lượng của giỏ hoặc thùng chứa. Ta bấm lại phím >T< để xóa trừ bì và màn hình hiển thị về 0.0.