



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

Hướng dẫn sử dụng cân UCA

1. Hiệu chuẩn

- Bật cân lên và trong lúc cân đang khởi động nhấn 3 phím **7 5 9** màn hình sẽ hiển thị

diu	2	F01
------------	----------	------------

2: là bước nhảy, muốn thay đổi bước nhảy thì nhấn phím **Check** sau đó nhấn phím **Sample**. Sau khi chọn xong bước nhảy thì nhấn phím **Check** để xác nhận và nhấn phím để sang bước tiếp theo lúc này màn hình sẽ hiển thị

Pnt	0.0000	F02
------------	---------------	------------

0.0000: là đằng sau số phẩy bao nhiêu số **0** nếu xác nhận thì nhấn phím **Sample**, còn nếu muốn thay đổi thì nhấn phím **Check** sau đó thì nhấn phím **Sample** để xác nhận và chuyển sang bước tiếp theo lúc này màn hình sẽ hiển thị.

CAP	60000	F03
------------	--------------	------------

60000: là mức tải max của cân mà bạn đã chọn nếu xác nhận thì nhấn phím **Sample** còn nếu muốn thay đổi thì nhấn phím **Check** sau đó thì nhấn phím **Sample** để xác nhận và chuyển sang bước tiếp theo lúc này màn hình sẽ hiển thị.

CAL		F04
------------	--	------------

Lúc này bạn nhấn phím **Check** màn hình sẽ hiển thị

CAL	1	
------------	----------	--

1. là chọn **Calip 1** lần nếu bạn chọn Calip 1 lần thì nhấn phím **Check** để xác nhận và màn hình sẽ hiện

INPUT	0.0000	
--------------	---------------	--



TTIC CÙNG BẠN PHÁT TRIỂN

CÂN ĐIỆN TỬ TTIC

Hotline: 0977.874.985

VPDD: Số BT 02 - 9, Khu Biệt Thự Viglacera, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Web: candientuttic.com - Email: candientuttic@gmail.com

Lúc này nếu bạn có 1kg tải chuẩn bạn sẽ nhập 10000 sau đó nhấn phím **Check** để xác nhận lúc này màn hình cân sẽ hiện

CAL 0	0	
--------------	----------	--

Tiếp đó bạn nhấn phím **Check** màn hình sẽ hiện

PUT0	10000	
-------------	--------------	--

Lúc này bạn đặt 1kg tải chuẩn lên và nhấn phím **Check** màn hình sẽ hiện

CAL		F04
------------	--	------------

Lúc này bạn tắt cân đi và bật lại là quá trình Calip đã xong.

2. Chức Năng đếm

- Để vào được chức năng đếm bạn cần phải lấy mẫu cho cân. Ví dụ bạn muốn lấy mẫu bạn sẽ cho 10 sản phẩm lên cân sau đó bạn nhấn số **1** và số **0** trên màn hình và chờ cho cân ổn định sau đó nhấn phím **Sample** lúc này bạn nhìn trên 3 màn hình cân sẽ hiển thị :

- 1 màn hình sẽ hiện số đếm là 10 mà bạn vừa lấy mẫu
- 1 màn hình sẽ hiển thị khối lượng trung bình mà bạn vừa lấy mẫu
- 1 màn hình sẽ hiện khối lượng tổng mà bạn vừa lấy mẫu

3. Chú ý

- Nếu bạn muốn đếm với số lượng nhiều mà sản phẩm lại có kích thước nhỏ thì bạn cần phải lấy mẫu ban đầu với số lượng nhiều hơn thì độ chính xác sẽ đảm bảo (ví dụ muốn đếm mẫu được 1000 sản phẩm thì bạn phải lấy mẫu ban đầu là 100 sản phẩm)
- Với mỗi một sản phẩm khác nhau thì lại phải lại lấy mẫu lại
- Nếu muốn thoát chức năng đếm để quay lại chế độ cân thông thường thì nhấn phím **C**